

제공한 매뉴얼을 반드시 숙지하시고 기계를 작동하십시오

간단한 사용방법은 아래의 순서와 같습니다. 번호순서대로 시행하십시오.

(1. 물주입 → 2. 호스연결 → 3. 전원연결, 플러그연결 → 4. 메인스위치 → 5. 전원확인 → 6. 작동스위치)



3

제공한 전원케이블의 전원을 배전반에 연결한다. (매뉴얼 13P 참조).

전원플러그를 견고하게 연결하고 메인 스위치를 "ON"으로 한다. (감전의 우려가 있으니 젖은 손으로 조작하지 않는다.)

메인 스위치



반드시 전원케이블을 먼저 연결한 후 전원플러그를 콘센트에 연결하여 주시기 바랍니다. 전면 조작 패널의 POWER 램프가 켜지는지 확인.



1

깨끗한 물을 외부로 넘치지 않도록 물통에 주입한다. (지하수 사용 불가)
고정된 장소에서는 직수연결장치를 연결한다.

6

작동스위치를 돌려 기계를 작동시킨다. (스팀건의 무선보조스위치로 기계를 작동시킬 수 있다.)

스팀건의 무선스위치(3미터 이내의 거리에서 안정적으로 작동)가 정상적으로 작동되지 않을 때에는 조작판넬의 작동스위치로 기계를 조작할 수 있습니다. 이때 무선스위치로 기계를 켜었다면 수동작동 스위치를 한번 더 켜다가 꺼주십시오.

작동스위치를 켜면 펌프램프가 5초간 작동된 이후 히터LED 램프가 점등되며, 약 20초간 물이 배출된 이후 스팀이 분사됩니다.



2

스팀호스를 지급한 공구(스패너)를 이용하여 연결한다. 테퍼링볼트임으로 세게 조일 필요 없음 (배관용테입 불필요)

주의

기계 최초 설치 시 또는 내부의 물을 모두 제거한 후 재 작동을 할 경우, (펌프점검램프 Pump Checkup)가 켜졌을 때에는 펌프 내부의 공기를 반드시 제거한 후 작동스위치를 켜야 합니다. .

기계 최초 사용 시 또는 동절기 등 내부의 물을 완전히 뺀 후 재사용을 할 경우 반드시 매뉴얼 14페이지를 참조하여 내부의 공기를 제거 후 기계의 작동 스위치를 작동하십시오. (4-2. 작동 전 최초 사용 시 준비 행동)



습도조절 스위치를 조정하여 용도에 맞게 스팀의 수증기량을 4 단계로 조절한다. (건스팀 → 습스팀)



기계 작동 스위치 OFF

작업이 끝나면 스팀건의 기계의 작동스위치를 끄거나 스팀건의 무선작동스위치를 끈다. (스팀건의 무선스위치가 정상적으로 작동되지 않을 때에는 수동작동스위치로 기계를 조작하여야 한다. 이때 무선스위치로 기계를 켜다만 수동작동 스위치를 한번 더 켜다가 꺼 주십시오.

작동 스위치를 끄면 안전을 위하여 내부의 압력과 온도를 자동 소멸시키기 위해 약 20~30초간 물 펌프가 작동하며 이때 스팀 건을 통해 스팀과 물이 배출됩니다. 배출은 약 20~30초 후 자동으로 정지됩니다.



9

일과가 끝나면 '작동스위치'와 '메인스위치'를 끄고 입력 전원을 완전히 차단한다. (플러그, 누전 차단기 등을 제거한다.)

반드시 작동스위치를 먼저 끄고 최소 1분 이상 지난 후 펌프의 작동이 멈춘 것을 확인한 후에 메인 스위치를 꺼야 합니다.

⚠ CAUTION 겨울철 사용 및 보관방법

스팀젯FX1-E는 물과 전기를 이용하여 고온 고압의 스팀을 발생시키는 기기입니다.

따라서 동절기에 동결이 되면 펌프의 파손 혹은 스팀발생장치의 균열 등의 현상이 발생 할 수 있으므로 반드시 상온에서 보관 하여야 하며, 취급부주의로 결빙이 의심 될 경우 사용자 매뉴얼을 참조하여 조치를 취한 후 사용 하시기 바랍니다.

(물펌프, 스팀발생장치, 물 센서, 급수배관 등이 결빙되어 파손되면 보증수리 기간이라도 무상보증수리를 받을 수 없으므로 각별히 주의하여 주십시오.)



작동스위치 'OFF'



스팀호스 분리



물 탱크 드레인 밸브

기계 하부의 물통 드레인 밸브를 이용하여 물통의 물을 모두 제거합니다.

세차작업 종료 후 스팀건을 통해 압력을 빼면서 압력게이지가 "0 bar"임을 확인한 후 호스를 기계에서 분리 한 후 호스에 남아있는 물을 모두 제거합니다.



0 bar 확인

상온에 보관이 어려울 경우 반드시 매뉴얼 참조하여 조치한 후 보관한다..